



Betjeningspanel

CLOSE (Rød diode)

- Blinkende + lydalarm = Udsugningshastigheden er for lav - luk luge i stinkskab.
- I tilfælde af stort fald i hastighed tænder den røde diode, og efter 5 sek. begynder en lydalarm. Denne afbrydes i ca. 10 min., ved tryk på RESET ALARM.
- Standardindstilling / alarmgrænse: Udsugningshastighed lavere end 40 % af ønskede værdi.

OK (Grøn diode)

- Konstant lys = Lufthastigheden er korrekt / stemmer overens med det ønskede.
- Standardindstilling: Udsugningshastighed højere end 80 % af ønskede værdi.

ENERGY (Blå diode)

- Konstant lys = Stinkskabet kører i en energibesparende tilstand. Fronthastigheden er her som standard 0,3 m/s.
- Blinkende + lydalarm = Lugealarm. Bevægelsesføler for stinkskab er deaktiveret og luge er åben - luk luge i stinkskab.
- Alarm kan afstilles på RESET ALARM, mens blink fortsætter, indtil luge lukkes.

EMERGENCY (Advarselstrekant samt lille, rød diode)

- Funktionen aktiveres ved tryk på knappen, hvis der sker uheld i stinkskabet. CLOSE vil blinke.
- Udsugningshastigheden stiger til maksimum.
- Deaktivering foregår ved et ekstra tryk på knap.
- EMERGENCY overstyrrer *alle* andre funktioner.

NO FLOW (Overstreget ventilator samt lille, rød diode)

- Funktionen aktiveres ved tryk på knappen, hvis der ikke ønskes udsugning i stinkskabet.
- Deaktivering foregår ved yderligere tryk på knap.
- Kan anvendes for at skåne brugeren for træk, f.eks. under opbygning af større opstillinger i stinkskabet.

RESET ALARM (Overstreget højttaler)

- Aktiveres ved tryk på knappen for afbrydelse af alarm i ca. 10 min.

LIGHT (Pære)

- Ved tryk på knappen, er det muligt at tænde og slukke lyset i stinkskabet.

Energibesparende funktioner

Uranos Fume Hood Regulator har en række funktioner, der medvirker til et lavt energiforbrug.

Føler for personbevægelse foran stinkskab

Med føleren, Uranos Observer, påbygget stinkskabet opnås følgende, når ingen bevægelse registreres foran skabet:

- Fronthastighed sænkes.
- Lyset slukker automatisk i stinkskabet. Herefter skal lyset aktiveres manuelt.

Føler for åbning af luge i stinkskab (lugealarm)

En lugealarm signalerer til brugeren, at stinkskabet er åbent. Dette sker via en blinkende blå diode samt lydalarm.

Den akustiske alarm kan afstilles på betjeningspanelet, men dioden blinker fortsat, hvis brugeren ikke overstyrrer denne. Lugealarmen deaktiveres, når lugen lukkes.

