

Instruktion Boremaskine 1, 2,3 & 4

S
I
K
K
E
R
H
E
D



Nødstop



Sikkerhedsskærm – skal være placeret i den viste position ved boring

F
Ø
R

D
R
I
F
T



Sikre dig at emnet er i den rigtige højde i forhold til boret, ved først at løsne planet med viste håndtag



Dernæst, hæve eller sænke planet, med viste håndtag. Husk at spænde planet igen

D
R
I
F
T



Start: Tryk på den grønne kontakt



Juster hastigheden ved at dreje på den vist drejekontakt



Stop: Tryk på den røde kontakt