

Instruktion Sav



Start

Nødstop

Klinge-hastighed

Save-hastighed

Stop

Ved Savning.

1. Savklingen løftes og emnet der skal saves spændes fast i savens skruestik
2. Når emnet er fastgjort, løftes savklingen igen så klingen ikke rører ved emnet. Saven startes og emnet bliver savet over.



Efter Savning.

Hjælp med at holde orden
Husk at lægge overskydende materialer tilbage på hylden.