

Memmert Vandbad WB 22

1. Juster vandstanden i vandbadet med demineraliseret vand. Føleren sidder forrest i karret til venstre. Denne SKAL være dækket. Husk at tage højde for fordampningen i forsøgsperioden. Føleren må aldrig være over vandstanden.
2. Tænd på ON/OFF knappen forrest på vandbadet.
3. Juster temperaturen ved at trykke på den grå "set" knap og samtidig dreje skrueknappen til ønsket temperatur (fra 5°C over stuetemperatur til 95°C). Når knappen slippes vises aktuel temperatur og vandbadet begynder at varme op. Det er ikke muligt at køle vandet i vandbadet.

-
4. Ønskes **forsinket opstart** drej skrueknappen med uret, så dioden ud for "h delay" lyser. Tryk på "set" og juster den ønskede forsinkelse med skrueknappen. Ex. 3.00 for en 3 timers forsinkelse.
 5. Ønskes temperaturen kun holdt i en kortere **tidsperiode** drej skrueknappen med uret til dioden blinker ud for "h hold" og juster til ex. 2.00 for en 2 timers periode.
"h delay" blinker nu indtil tiden for den forsinkede opstart er gået. Efterfølgende blinker "h hold" indtil hold perioden er gået.

Vær opmærksom på at vandet i vandbadet efterfølgende kan tage lang tid om at nå stuetemperatur afhængig af hvor varmt det har været og temperaturen i lokalet.

Har væskestanden været under føleren forrest til venstre i vandbadet kan det være nødvendigt at nulstille apparatet. Dette gøres ved at trykke på den røde **RESET- KNAPE** på venstre bagside.